

J. Peckauer

CUSTOM CUES

8" BUTT EXTENSION



1. Schritt

*Alter Gummipuffer herausnehmen (von Hand).
Alte Gewichtschraube mit Schlitzschraubenzieher
herausdrehen.*

2. Schritt

*Eine oder mehrere Gewichtschrauben mit dem grossen
Imbusschlüssel bis zur Markierung auf dem Schlüssel
hineindrehen.*

*Anschliessend Nylon-Schraube hineindrehen und leicht
anziehen.*

3. Schritt

*Neuer Gummi-Puffer von Hand hineinschrauben und mit dem
kleinen Imbusschlüssel **leicht festziehen** (nicht überdrehen!!)*

4. Schritt

*Verlängerung kann bündig angeschraubt werden. Vorsicht,
nicht überdrehen!!*